

# Golfsimulator

## Member login

1. Om du inte spelat tidigare - skapa din användare på följande sätt:
  - a. Klicka på *MEMBER LOGIN*
  - b. Klicka på "create member" för varje ny spelare som ska läggas till
  - c. Skriv namn och klicka *OK*
  - d. För att lägga till eller ta bort spelaren från "today's group" - klicka på vit pil vid namnen
  - e. Klicka på *OK*
2. Välj antingen *PLAY GOLF* (=spela bana) eller *DRIVING RANGE* (=träna utslag)

## Play Golf

1. Gör inställningar som ska gälla för respektive spelare enligt följande;
  - a. I rutan efter spelarens namn - välj färg på tee (vanligtvis gult för herrar, rött för damer)
  - b. Under *Grid type* ändra till "Line"
  - c. Under *Grid setting* ska det stå "chip/putt"
  - d. Om du är vänster spelare byt till "left" under rubriken *Hand*
  - e. Klicka på *Handicap* och skriv i ditt handikapp (vissa banor kan ej ha högre hcp än 36)
  - f. Klicka på *NEXT* nere till höger
2. Välj Bana och hur många hål ni vill spela.
  - a. Bana väljs uppe till vänster – klicka på bilden
  - b. Antal hål väljs uppe, i mitten (grå rutor)
  - c. Klicka *NEXT* nere till höger
3. Välj att spelet automatiskt ska fortsätta efter varje slag på följande sätt;
  - a. Klicka uppe till höger på *Auto continue* "off" tills det står 4 sec.
  - b. Klicka på *PLAY GOLF* nere till höger.
  - c. Vänta tills banan kommer upp. Lägg bollen i mitten på utslagsplatsen, mellan de små hålen i mattan eller på peggen.
  - d. Då du ska putta, lägg bollen på prickarna i mattan närmare filmduken.

## Driving range

1. Välj om du vill slå långa slag, chippa etc i rutan uppe till höger
2. Klicka på *RANGE* nere till höger
3. Vänta några sekunder - tills rangen syns
4. Lägg bollen bakom de bruna och gröna mattbitarna och slå ut